



# Wartungsprotokoll ASX Benziner (GA0)

Kundenname: \_\_\_\_\_  
 Amtl. Kennzeichen: \_\_\_\_\_  
 Fg.-Nr.: \_\_\_\_\_

Erstzulassung: \_\_\_\_\_  
 Km-Stand: \_\_\_\_\_  
 Auftragsnummer: \_\_\_\_\_

HU fällig am: \_\_\_\_\_

Die Prüf- und Meßergebnisse stellen den Zustand des Fahrzeuges am Tage der durchgeführten Prüfung dar.

Jahre	Intervalle															i.O.	n.i.O.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>Prüfpunkte</b> x 1.000 km	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300		
Schalter und Sicherheitsgurte Funktion	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Beleuchtung, Horn, Wisch-Waschanlage, Spritzdüsen	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Bremspedal- / Kupplungspedalspiel	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Feststellbremse Funktion und Hebelweg	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Innenraumluftfilter ersetzen	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		
Batterie im Handsender der Zentralverriegelung ersetzen	Bei jeder Wartung empfohlen																
Batterietest durchführen und ggf. Batteriesäurestand prüfen	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Luftfiltereinsatz auf Verschmutzung / Beschädigung prüfen bzw. ersetzen	P	P	E	P	P	E	P	P	E	P	P	E	P	P	E		
Kraftstofffilter ersetzen	Alle 160.000 km oder 10 Jahre																
Keilriemen / Keilrippenriemen: Zustand und Spannung		P		P		P		P		P		P		P			
Kühlmittelstand prüfen / auffüllen Frostschutzbeständigkeit: _____ °C		P		P		P		P		P		P		P			
Kühlsystem und Schläuche auf Undichtigkeit		P		P		P		P		P		P		P			
Kühlmittel wechseln	Erster Wechsel bei 180.000 km oder 9 Jahre, danach alle 120.000 km oder 6 Jahre																
Kupplungs- / Bremsflüssigkeits- / Scheibenwaschflüssigkeitsstand	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Bremsflüssigkeit wechseln		E		E		E		E		E		E		E			
Zündkerzen ersetzen	Alle 100.000 km																
Ventilspiel prüfen / einstellen	Alle 100.000 km prüfen und ggf. einstellen *																
Ventilspiel prüfen und einstellen, nur bei Fzg. mit LPG- oder CNG Gasanlage		P		P		P		P		P		P		P			
Funktion der Kurbelgehäuseentlüftung	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Auf Diagnosecodes prüfen mit MUT Tester	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Motoröl / Ölfilter wechseln	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		
Ölstand Schaltgetriebe prüfen / wechseln	Bei jeder Wartung prüfen, alle 100.000 km wechseln																
Brems- / Kraftstoffschläuche und - Leitungen		P		P		P		P		P		P		P			
Vordere Bremsklötze / - Scheiben auf Verschleiß/Freigängigkeit	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Hintere Bremsklötze / - Scheiben auf Verschleiß/Freigängigkeit	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Radlagerspiel vorne und hinten			P			P			P			P			P		
Vorderrad- und Hinterradaufhängung Spiel, Beschädigung, Befestigung	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Spur- und Lenkstangengelenke Spiel, Beschädigung, Staubmanschetten	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Antriebswellenmanschetten		P		P		P		P		P		P		P			
Abgasanlage auf Dichtheit und Beschädigung		P		P		P		P		P		P		P			
Reifenluftdruck und Zustand (inkl. Reserverad falls vorhanden)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Verbandskasten+Reifenfüllmittel (falls vorhanden) Verfallsdatum überprüfen	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Türschlösser und Türfeststeller	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Karosserie und Unterboden auf Beschädigung	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
Antrieb, Lenkung, Bremsanlage, Scheibenwischer, elektrischer Anlage	<b>PROBEFAHRT</b>																
Vergabe MAP-Upgrade Mobilitätsgarantie	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		

ZUSÄTZLICHE PRÜFNACHWEISE					
<b>Reifenluftdruck und -Profiltiefe</b>					
	VL	VR	HL	HR	RES
bar / mm	/	/	/	/	/
<b>Abgasprüfung durchgeführt</b>			Ja	Nein	
<b>Bremsentest</b>					
	L			R	
vorne					
hinten					
Feststellbremse					
<b>Bemerkungen:</b>					
Service Stempel					
				Datum	
				Techniker	
				Endkontrolle	

\* Unabhängig von der Kilometerleistung ist das Ventilspiel zu prüfen, falls abnormale Geräusche der Ventile festgestellt werden !!